

Ableseanleitung für Stromzähler



Zähler

Hersteller	Landis+Gyr
Typ	ZMF120ACt mit Rücklieferung

Ergänzende Angaben



Diese Pfeilspitze ▼ zeigt den momentan aktiven Tarif.

Wird die Abrufttaste nicht mehr gedrückt, kehrt die Anzeige nach einer Minute in die normale Betriebsanzeige zurück.

Hochtarif	6 bis 22 Uhr	Niedertarif	22 bis 6 Uhr
-----------	--------------	-------------	--------------

Normale Betriebsanzeige

Tarif	Kennziffer	Einheit	Bedeutung
	1.6.7	kW	Die momentan verbrauchte Leistung
T1	1.8.1	kWh	Stand Wirkenergie Hochtarif
T2	1.8.2	kWh	Stand Wirkenergie Niedertarif
	2.8.1	kWh	Stand Rücklieferung Hochtarif (falls vorhanden)
	2.8.2	kWh	Stand der Rücklieferung Niedertarif (falls vorhanden)